



PL

### Pucybut

Urządzenie do czyszczenia butów stosowane w hotelach, pensjonatach, urzędach, biurach, bankach, pubach, domach, itp. Silnik 230V~50Hz, z kompletami szczotek czyszczących i polerujących, dla obuwia jasnego i ciemnego. Automatyczny wyłącznik czasowy (AUTOMATIC STOP-1 MIN). Zasobnik na wymienne dozowniki (0,5 l; 1 l) z bezbarwną emulsją nabłyszczającą. Na zamówienie model "Professional" z podświetlanym logo (50x40cm). Gumowa, wyjmowana wycieraczka do czyszczenia podeszwy buta.

D

### Schuhputzer

Schuhputzmaschinen für allgemeine Nutzung in Hotels, Pensionen, Büros, Banken, Pubs, zu Hause, etc. Spezial-Motor 230V~50Hz, mit Vorreinigungsbürsten und Polierbürsten, für helle und dunkle Schuhe. Serienmässig mit Ausschaltautomatik (AUTOMATIC STOP-1 MIN). Eingebauter Cremespender für praktische Wechselflaschen (0,5 l; 1 l) mit farbloser Schuhcreme. Auf Wunsch das Modell "Professional" mit beleuchtetem Logo (50x40cm). Herausnehmbare Schmutzauffangmatte aus Gummi.

GB

### Shoe polisher

Shoe shine machines for common use in hotels, offices, bars, restaurants, banks, etc. Motor 230V~50Hz, equipped with precleaning and polishing brushes, for light and dark shoes. Auto-switch-off always included (AUTOMATIC STOP-1 MIN). Built in polish shoe neutral cream dispenser (0,5 l; 1 l), with practical quick-bootle-exchange systems. Also available the "Professional" model, with (50x40cm) logo illuminated on request. Removable dust-collection rubber mat.

### **RUS** Чистильщик сапог

Аппарат для чистки обуви, для гостиниц, пансионатов, бюро, банков и т.п. Мотор 230V~50Hz, с полировочными щётками и щётками для предварительной чистки, для ясного и темного цвета обуви. В стандартном исполнении с автоматикой выключения; по желанию с монетным режимом работы. Магазин для сменных бутылок обувного, бесцветного крема. По желанию модель „Professional“ с подсвеченным логотипом. Резиновая мат для чистки подошв.