

Comfort

Czyszczarka do obuwia z nożnym włącznikiem.

Ze względu na kompaktowe rozmiary można ją umieścić w każdym pomieszczeniu. Idealna do zastosowania w biurach, domach oraz w mniejszych pomieszczeniach. Urządzenie uruchamia się i zatrzymuje przy pomocy przełącznika nożnego umieszczonego na stalowej obudowie. Urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu dzięki zabezpieczeniu przed przeciążeniem. Posiada jedną wspólną szczotkę do czyszczenia zgrubnego oraz dwie do polerowania obuwia jasnego i ciemnego. Gumowa wyjmowana mata pozwala oczyścić podeszwy butów. Bezbarwny krem nabłyszczający w dozowniku o pojemności 0,225l konserwuje i nabłyszczają buty wydłużając ich żywotność. Po wstępnym oczyszczeniu twardą nylonową szczotką obuwia i krawędzi nanosimy krem z dozownika. Równomierne rozprowadzenie kremu i delikatne polerowanie zapewniają wełniano - syntetyczne szczotki zewnętrzne. Dzięki tej niewielkiej maszynie otrzymujemy komfort posiadania czystych butów praktycznie bezdotykowo. Unikamy zabrudzenia dłoni, ubrania oraz miejsca a do tego w czasie krótszym niż 1 minuta.



Wymiary: 40 x 25 x 25 cm

Szczotki:

13 x 6 cm (średnica x szerokość)

1 nylonowa szczotka czyszcząca

1 polerująca dla obuwia jasnego

1 polerująca dla obuwia ciemnego

Dozownik do kremu: 0.225L

Waga: 8kg

Zasilanie: 230V / 130W

Obroty: 1200rpm

Kolor: Grafit

Na zamówienie: Wyłącznik czasowy 1 minuta

Do każdego COMFORT'a - 0,225L kremu **GRATIS**

Nasze urządzenia są trwałe i niezawodne.

Obsługa ogranicza się do uzupełnienia bezbarwnego kremu oraz wyjęcia i oczyszczenia wycieraczki.

Więcej na: www.pucybut.com/comfort

Sin-Pol Service

NIP: 726-003-55-42

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 27/29

Polska

tel./fax. 42 634 04 99

tel. 42 630 63 79

sinpol@sinpol.com

www.pucybut.com