

Profi

Automat do czyszczenia podeszew i krawędzi butów skonstruowany tak, aby zajmować minimum powierzchni. Ze względu na kompaktowe rozmiary można go umieścić w każdym pomieszczeniu. Ergonomiczny drążek do zachowania równowagi w czasie czyszczenia, zakończony gałką-włącznikiem. Użytkownik stawia pojedynczo nogę w obuwiu przeznaczonym do czyszczenia na nierdzewnej kracie umieszczonej tuż nad poziomą szczotką i trzymając zielony przycisk uruchamia i zatrzymuje napęd. Wytrzymała nylonowa szczotka służy do profesjonalnego czyszczenia nawet najbardziej zabrudzonych podeszew z kurzu, brudu i śniegu. Czyszczenie odbywa się bez użycia środków myjących (na sucho). W dolnej części urządzenia znajduje się szuflada na nieczystości usunięte z butów. Wymaga ona okresowego opróżniania. Zabrudzoną szczotkę można łatwo wyjąć i umyć w wodzie.

Wymiary: 50 x 65 x 30 cm

Szczotki:

17 x 35 cm (średnica x długość)

1 obrotowa szczotka

Waga: 37 kg

Moc silnika: 0,20 kW

Zabezpieczenie: IP 54

Zasilanie: 230V / 50Hz

Włącznik: przycisk na drążku 100 cm

Kolory: grafit - metalik

Instrukcja: BHP, DTR, CE

Dodatkowa szczotka: na zamówienie

Nasze urządzenia są trwałe i niezawodne.

Obsługa ogranicza się do wyjęcia i oczyszczenia szuflady.

Szczotka na osi ze stali szlachetnej jest łatwa do wyjęcia i umycia w wodzie z detergentami.

Więcej na: www.pucybut.com/products/profi



Sin-Pol Service

NIP: 726-003-55-42

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 27/29

Polska

tel./fax. 42 634 04 99

tel. 42 630 63 79

sinpol@sinpol.com

www.pucybut.com